

**Tabla de tiempos / Time scales:**

<u>OPERACIONES / OPERATIONS</u>		<u>TIEMPOS/ TIME</u>
<u>Sustitución/Replacement :</u>		
Caja de transferencia (5877A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Desmontaje recolocación caja de cambios <i>Remove the gear box</i></li> </ul>	7.10H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución de la caja de transferencia <i>Replacement of the transfer case</i></li> </ul>	8.10H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vaciado / llenado caja de transferencia <i>Draining / filling the transfer box</i></li> </ul>	0.50H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución del acople (en el vehículo) <i>Replacement of the jaw clutch (on the vehicle)</i></li> </ul>	1.25H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución de la membrana (Suplemento) <i>Replacement of the membrane</i></li> </ul>	+ 0.20H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución de los retenes (en el vehículo) <i>Replacement of the differential lip seals (on the vehicle)</i></li> </ul>	0.80H
Árbol de transmisión (5878A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución del árbol de transmisión <i>Replacement of the rear axle.</i></li> </ul>	0.70H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución de la placa de soporte de la transmisión <i>Additional operation for replacement of the exit flange.</i></li> </ul>	0.50H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución del acople <i>Additional operation for replacement of the leap seal.</i></li> </ul>	0.50H
Puente trasero (5880A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución del puente trasero <i>Replacement of the rear axle.</i></li> </ul>	1.00H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vaciado / llenado <i>Draining / Filling</i></li> </ul>	0.30H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución de las juntas de puente <i>Replacement of the seal transmission</i></li> </ul>	1.20H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución de la capsula de bloqueo (opción) <i>Replacement of the locking capsule (opción)</i></li> </ul>	0.30H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución du contactor de bloqueo (opción) <i>Replacement of the locking contactor</i></li> </ul>	0.25H

Escape (5883A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución de la línea de escape <i>Replacement of the exhaust line</i></li> </ul>	1.00H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución del tubo de salida <i>Additional operation for replacement of the</i></li> </ul>	0.50H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución del tubo intermediario <i>Additional operation for replacement of the</i></li> </ul>	0.50H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución del silenciador final <i>Additional operation for replacement of the</i></li> </ul>	0.50H
Transmisiones laterales tras. (5881A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución de las transmisiones laterales <i>Replacement of the rear drive shafts</i></li> </ul>	1.25H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vaciado / llenado <i>Additional operation for draining/filling</i></li> </ul>	0.30H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Desmontaje / recolocación del puente para intervención <i>Additional operation for dismounting/remounting differential</i></li> </ul>	1.00H
Depósito combustible (5882A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución del depósito de combustible <i>Replacement of the tank</i></li> </ul>	2.00H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución del blindaje <i>Replacement of the tank</i></li> </ul>	0.25H
Amortiguador trasero (5884A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución de dos amortiguadores <i>Replacement of both shock absorbers</i></li> </ul>	1.30H
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sustitución de los dos muelles <i>Replacement of both springs</i></li> </ul>	1.00H